



Istruzioni di montaggio	Fitting instructions
1) pre-serrare la vite fino a quando il dado conico si inserisce nella propria sede.	1) Pre assembly all parts til conic nut is close to its room
2) inserire l' attacco nell' alloggiamento del manubrio.	2) insert pre assembled fitting stay under the plastic cover.
3) serrare leggermente la bulloneria	3) Tighten a little bit the hardware
4) montare il parabrezza e centrarlo rispetto al fanale.	4) put the windshields on stays and center it with HL
5) stringere la bulloneria.	5) tighten strongly the hardware.

Istruzioni di smontaggio	Disassembly instruction
1) allentare le viti M8x110 di 4-5 mm	1) loosen 4-5 mm the bolts M8x110 (n°5)
2) dare un leggero colpo do martello sulla testa delle viti stesse per sbloccare il dado conico	2) give a blow of the hammer directly on the head of the bolts to release the expander
3) sfilare gli attacchi dal manubrio	3) slip off the stay from the handle

NB: le 4 fascette plastiche sono rivolte esternamente alle aste
ATTENTION: 4 plastic clamps are turned outside the metallic stays

Descrizione	Q.tà	Pos.
Asta dx+sx / Stay Lh+Rh	1+1	1
Rondella dentellata ø8 / Grower ø8	2	2
Expander ZB	2	3
Dado conico ZB / Conic Nut	2	4
Vite M8x110 ZB / Bolt	2	5
Distanziale 15x4 / Spacer	2	6