

## Ombouwset Integraalhelm

Verwijder de helmschroef van uw 606-model en verander het in een integraalhelm met de Ombouwset

(COD : 9606-AT0-01E)

